### Android Einstellungen bei Huawei Smartphones

Bei Huawei-Smartphones kann es vorkommen, dass Push-Benachrichtigungen von Messengern oder E-Mail-Apps nicht ankommen, wenn das Smartphone im Standby-Modus ist. Dieses Problem liegt an einem fehlerhaften Zusammenspiel von der Huawei-Software und dem Schlaf-Modus von Android. Für die Nutzung der blaulichtSMS-App mit Huawei-Smartphones findest du hier eine Schritt-für-Schritt Anleitung für die Konfiguration der Versionen P8 und P9.

Folgende Versionen werden in diesem Infoblatt detailliert erklärt:

- Huawei P8 (bis Version 5.1.1)
- Huawei P8 (Version 6.0)
- Huawei P9

### Huawei P8 (bis Version 5.1.1)

	Allgemein ALLE		
Gerä	t		
۵	Startbildschirmstil	Standard	
0	Display-Einstellungen		
	Toneinstellungen		
0	Speicher		
0	Akkuverbrauch		
0	Energiesparen		
8	Per Mobiltelefon bezahlen		

Öffne die System-Einstellungen deines Huawei Smartphones. In folgenden Bereichen sind nun Einstellungen vorzunehmen.

### 1. Energiesparen

Energiesparen	
Energieplan	
Ultra 26 Std. 8 Min. Nur grundlegende Anruf- und Nachrichtenfunktionen zur Verfügung stellen (empfohlen, wenn der Akkustand niedrig ist)	۲
Intelligent 13 Std. 53 Min. CPU- und Netzwerkauslastung automatisch für eine ausgewogene Leistung anpassen (empfohlen für tägliche Nutzung)	۲
Normal 12 Std. 52 Min. CPU- und Netzwerkauslastung ein wenig anpassen, um die Leistung zu maximieren (für Spiele und Online-Videos empfohien)	0
Detaillierte Stromverbrauchsinfos	
Geschützte Apps Zulassen, dass 8 Apps weiterhin ausgeführt werden, nachd	
Leistungsintensive Apps	
Verbrauch	

Gehe in der Kategorie "Gerät" in den Menüpunkt "Energiesparen". Stelle sicher, dass die Energiesparoption "Normal" eingestellt ist. Auf keinen Fall darf hier "Ultra" eingestellt sein.

Scrolle in diesem Punkt etwas nach unten und klicke auf den Punkt "Geschützte Apps".



Stelle sicher, dass die blaulichtSMS-App eingetragen und aktiviert ist.

Alternativ findest du in den allgemeinen Einstellungen in der Kategorie "Datenschutz & Sicherheit" den Menüpunkt "Geschützte App" in dem du auch auf diesen Bereich kommst, um die blaulichtSMS-App als geschützt einzutragen.

Normal 12 Std. 52 Min. CPU- und Netzwerkauslastung ein wenig anpassen, um die Leistung zu maximieren (für Spiele und Online-Videos empfohlen)	0
Detaillierte Stromverbrauchsinfos	
Geschützte Apps Zulassen, dass 8 Apps weiterhin ausgeführt werden, nachd	
Leistungsintensive Apps	
Verbrauch	
(G) Einstellungen	

Einstellungen	
Hoher Stromverbrauch	
Stromverbrauchs-Warnung Benachrichtigen, wenn stromintensive Apps erkannt werden	
Verlauf stromintensive Apps	
Verbindung während dem Schlaf	
WLAN im Standby-Modus an	Immer >
Mobile Daten beim Schlafen an	
Ultra	
Ultrastromsparen-Erinnerung	Aus >

Gehe zurück in den Menüpunkt "Energiesparen" und scrolle nach ganz unten. Klicke dann auf das Zahnrad mit dem Titel "Einstellungen" in den Bereich "Einstellungen" innerhalb des Energiesparen Bereichs.

Stelle im Punkt "WLAN im Standby-Modus an" sicher, dass "Immer" gewählt ist - außer du verwendest generell kein WLAN. Achte auch darauf, dass der Punkt "Mobile Daten beim Schlafen an" aktiviert ist. "Ultrastromsparen-Erinnerung" wie bereits vorher erwähnt muss immer ausgeschaltet sein.

### 2. Benachrichtigungsmanager



Gehe nun zurück in die allgemeinen Einstellungen und wähle in der Kategorie "Datenschutz & Sicherheit" den Punkt "Benachrichtigungsmanager". Klicke dann auf das Feld "blaulichtSMS".



Stelle sicher, dass hier alle gelisteten Benachrichtigungen aktiviert sind.

### 3. Anwendungen verwalten

Anwendungsinfo				
blaulichtSMS Version2.3.4				
Stoppen erzwingen	Deinstallieren			
🕑 Benachrichtigungen zeig	en			
Speicher				
Insgesamt	23,24 MB			
Anwendung	21,08 MB			

Anwendungsinfo

Telefonstatus und Identität abrufen Kurznachrichten senden Gehe nun zurück in die allgemeinen Einstellungen und wähle in der Kategorie "Apps" den Menüpunkt "Anwendungen verwalten". Scrolle dann soweit, bis die blaulichtSMS-App erscheint und klicke darauf.

Stelle hier sicher, dass das türkise Häckchen bei "Benachrichtigungen zeigen" aktiviert ist.

Scrolle danach weiter nach unten und kontrolliere, dass im Bereich "Berechtigungen" alle Berechtigungen aktiviert sind. Wenn nicht, klicke darauf und erteile alle Berechtigungen.

#### SMS oder MMS lesen Bilder und Videos aufnehmen

SMS empfangen

Diese Anwendung kann auf die folgenden Funkt

- Audio aufnehmen
- Genauer (GPS-) Standort
- Kontakte lesen
- SD-Karteninhalte ändern oder löschen SD-Karteninhalte lesen
- Internetdaten erhalten
  Netzwerkverbindungen anzeigen
  Voller Netzwerkzugriff
- Standby-Modus deaktivieren
  Vibrationsalarm steuern

### Huawei P8 (Version 6.0)

	Einstellungen		
<u>©</u>	Intelligente Unterstützung		
0	Bitte nicht stören	Aus	
	Huawei-ID		
8	Konten		
G	Google		
88	Apps		
0	Erweiterte Einstellungen		

Erweiterte Einstellungen	
Datum & Uhrzeit	
Sprache & Eingabe	
Speicher	
Akkumanager	
Sicherheit	
Standortzugriff	
Drucken	

Öffne die System-Einstellungen deines Huawei Smartphones. Gehen Sie dann in den Punkt "Erweiterte Einstellungen" und klicken Sie dann auf "Akkumanger" In folgenden Bereichen sind nun Einstellungen vorzunehmen.

### 1. Akkumanger



	(	
×	Energieplan	~
Leistung 3 St CPU- und Netzw die Leistung zu r empfohlen)	id. 49 Min. rerkauslastung ein wenig anpassen, um maximieren (für Spiele und Online-Videos	0
Intelligenter CPU- und Netzw ausgewogene L Nutzung)	3 Std. 53 Min. erkauslastung automatisch für eine eistung anpassen (empfohlen für tägliche	۲
Ultra 6 Std. 42 Nur grundlegeno Verfügung stelle ist)	Min. Je Anruf- und Nachrichtenfunktionen zur n (empfohlen, wenn der Akkustand niedrig	۲

Gehe Sie nun in den Menüpunkt "Energieplan". Stelle sicher, dass unbedingt die Energiesparoption "Leistung" aktiviert ist.





Wähle nun im Akkumanager und klicke auf den Menüpunkt "Geschützte Apps". Stelle sicher, dass die blaulichtSMS-App eingetragen und aktiviert ist.



Gehe zurück in den "Akkumanager" und klicke dann auf das weiße Zahnrad ganz rechts oben. Stelle im Punkt "WLAN im Standby-Modus an" sicher, dass "Immer" gewählt ist - außer du verwendest generell kein WLAN.

Achte auch darauf, dass der Punkt "Mobile Daten beim Schlafen an" aktiviert ist. "Ultrastromsparen-Erinnerung" wie bereits vorher erwähnt muss immer ausgeschaltet sein.

### 2. Benachrichtigungsmanager

Allgemein ALLE		blaulichtSMS	
nschutz & Sicherheit		Benachrichtigungen zulassen	
Bildschirmsperre & Kennwörter		Anzeige mit Priorität	
Standortzugriff		Zeigen Sie Benachrichtigungen dieser App mit Priorität an und geben Sie Ihnen Prioritätsunterbrechungsstatus.	
Bitte nicht stören	Aus	Benachrichtigungsmethode	
Benachrichtigungsmanager		Statusleiste In der Statusleiste anzeigen	
Geschützte Apps		Banner	
Standort & Sicherheit		over der statusreiste anzeigen	
Datenschutz		Sperrbildschirm Auf dem Sperrbildschirm anzeigen	

Gehe nun ganz zurück in die allgemeinen System-Einstellungen und wähle den Punkt "Benachrichtigungsfeld & Statusleiste" und danach auf den Punkt "Benachrichtigungsmanager". Suche in der Liste "blaulichtSMS" und klicke darauf. Hier stelle sicher, dass hier alle gelisteten Benachrichtigungen aktiviert sind.

#### 3. Anwendungen verwalten

Gehe nun ganz zurück in die allgemeinen System-Einstellungen deines Smartphones und wähle den Menüpunkt "Apps". Scrolle dann soweit, bis die blaulichtSMS-App erscheint und klicke darauf.



Wähle dann den Punkt "Berechtigungen". Stelle sicher, dass allen gelisteten Punkten die Berechtigung erteilt wurde.

App-Info	
blaulichtSMS Version 2.3.4	
Deinstallieren Stoppen	
Speicher 6,68 MB Interner Speicher belegt	
Datenverbrauch	
Berechtigungen Kamera, SMS, Speicher und Telefon	
Benachrichtigungen	
Standardmäßig öffnen Keine Standardeinstellungen festgelegt	
Akku	

blaulichtSMS	
Benachrichtigungen zulassen	
Anzeige mit Priorität Benachrichtigungen dieser App können mit Priorität läuten und erhalten prioritären Unterbrechungsstatus	
Benachrichtigungsmethode	
Statusleiste In der Statusleiste anzeigen	
Banner Anzeige oberhalb der Statusleiste	
Sperrbildschirm Auf dem Sperrbildschirm anzeigen	

Gehe nun wieder einen Schritt zurück und klicke auf den Punkt "Benachrichtigungen" und stelle auch hier sicher, dass alle Punkte aktiviert sind. Wenn nicht, klicke darauf damit alle Kästchen aktiviert sind.

App-Info	
blaulichtSMS Version 2.3.4	
Deinstallieren	Stoppen
Speicher 6,68 MB Interner Speicher belegt	
Datenverbrauch	
Berechtigungen Kamera, SMS, Speicher und Telefon	
Benachrichtigungen	
Standardmäßig öffnen Keine Standardeinstellungen festgelegt	
Akku	

Detaillierte Stromverbrauchsinfos
blaulichtSMS
Version: 2.3.4
Einstellungen
Stromverbrauchs-Warnung
Bei ausges. Bildschirm weiter ausführen

Gehe nun wieder einen Schritt zurück und wähle den Punkt "Akku". Gehe hier sicher, dass der Punkt "Bei ausges. Bildschirm weiter ausführen" aktiviert ist.

### Huawei P9

	Einstellungen		
C	Intelligente Unterstützung		
2	Bitte nicht stören	Aus	
-	1		
	HuawenD		
6	Google		
	oogie		
88	Apps		

App-Info				
blaulichtSMS Version 2.3.4				
Deinstallieren Stoppen erzwinger	1			
Speicher 21,99 MB Interner Speicher belegt				
Datenverbrauch				
Berechtigungen Ihren Standort, Kamera, Kontakte, Mikrofon, SMS, Speicher und Telefon				
Benachrichtigungen				
Standardmäßig öffnen Keine Standardeinstellungen festgelegt				
Akku				

Öffne die Einstellungen deines Huawei Smartphones und klicke auf den Menüpunkt "Apps". Suche hier die blaulichtSMS-App und klicke darauf. In folgenden Bereichen sind nun Einstellungen vorzunehmen.

### 1. Berechtigungen

	App-Berechtigungen	
1	blaulichtSMS	
9	Ihren Standort	
0	Kamera	
	Kontakte	
Ļ	Mikrofon	
-	SMS	
	Speicher	
۲.,	Telefon	

Klicke im Menü auf den Punkt "Berechtigungen". Aktivierte alle aufgelisteten Berechtigungen.

### 2. Benachrichtigungen



Gehe nun zurück ins Menü und klicke auf den Punkt "Benachrichtigungen". Aktiviere hier für eine optimale Nutzung alle angeführten Benachrichtigungsarten.

#### 3. Akkuverbrauch



Gehe nun wieder einen Schritt zurück und klicke auf den Punkt "Akku". Beim Akkuverbrauch ist es wichtig die App auch "bei ausgeschalteten Bildschirm weiter ausführen" zu lassen. Dieser Punkt muss unbedingt aktiviert sein!

### 4. Geschützte Apps

	Einstellungen	
<u></u>	Intelligente Unterstützung	
2	Bitte nicht stören Au	< a
<u>*</u>	Huawei-ID	
2	Konten	
G	Google	
88	Apps	
0	Erweiterte Einstellungen	

Gehe nun in die allgemeinen Einstellungen des Smartphones und wähle den Menüpunkt "Erweiterte Einstellungen".

Hier wählst du dann den Punkt "Akkumanager". Im nächsten Schritt klickst du dann auf den Punkt "Geschützte Apps" wo du die blaulichtSMS-App suchst und diese dann durch einen Klick aktivierst und damit als geschützt einträgst.

Erweiterte Einstellungen	
Datum & Uhrzeit	
Sprache & Eingabe	
Arbeits- & Datenspeicher	
Akkumanager	
Sicherheit	
Standortzugriff	

